

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Gagnez de la place dans votre pièce en fixant votre écran sur un mur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support mural orientable
- Vis ST 5,5 x 50 (5 x)
- Chevilles de fixation (5 x)
- Rondelles de serrage D6 (5 x)
- Mode d'emploi

Informations supplémentaires concernant le produit

Ce support est conforme aux standards VESA avec 75 x 75 mm et 100 x 100 mm.

Mise en service

1. Assurez-vous que le mur est assez solide et peut supporter le poids du support et de l'écran !
2. Utilisez un crayon pour dessiner sur le mur les trous de la partie en forme d'Y du support (3 trous verticaux et 2 trous aux extrémités).
3. Percez aux endroits marqués à l'aide d'une perceuse de 8 mm jusqu'à 50 mm de profondeur minimum.
4. Insérez les chevilles dans les trous.
5. Utilisez les vis et les rondelles de serrage pour fixer le support au mur. Serrez bien les vis. Assurez-vous que le filetage des vis ne s'abîme pas ! La capacité de charge du support pourrait diminuer !
6. Vissez la plaque de montage étoilée du support au dos de votre écran.
7. Fixez avec précaution la plaque de montage fixée sur votre écran au support mural. Assurez-vous que les vis sont bien serrées.
8. Si vous êtes sûr que votre appareil est bien fixé au support mural, relâchez l'écran.
9. Lorsque l'appareil est fixé au support mural, vous pouvez déterminer l'angle de +/- 15°.
10. Le bras articulé du support pivote de 180° à 360°.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !